



Diagnostic fluide

Modèles à épandage

Fuite du bac eau propre (Modèle S avant 07/07)

1. Dévisser le flexible
2. Changer le joint d'étanchéité se trouvant à l'extrémité du câble
3. Réglage du flexible :
4. Relever vers le haut la protection du bas du flexible
5. Régler la molette du câble en vissant la vis du flexible
6. Remettre la protection en place
7. Revisser le flexible sur le tube rouge du bac eau propre
8. Mettre de l'eau dans le bac et vérifier si la fuite persiste.



Fuite au niveau du réservoir (Modèle S depuis 07/07)

1. Dévisser le flexible
2. Changer le joint d'étanchéité se trouvant à l'extrémité du câble
3. Réglage du flexible :
4. Déplacer la protection noire vers la droite du flexible
5. Régler la molette du câble en vissant la vis du flexible
6. Remettre la protection en place
7. Revisser le flexible sur le tube rouge sous le réservoir
8. Mettre de l'eau dans le réservoir et vérifier si la fuite persiste.

