



CHANGEMENT D'UN CABLE 1,20 M

- Dévisser l'écrou timon (216) de la fourche côté carter électrique. Retirer la fourche (136)
- Dévisser les quatre vis (044) à l'aide d'une Clé 6 pans de 4
- Retirer le couvercle carter électrique (040)
- Récupérer le bouton pression blanc (132) et la plaque de protection switch (182)
- Dévisser le serre câble rouge et les fils du domino (175)
- Retirer le câble électrique 1,20 m (170)
- Changer le câble défectueux
- Pour le remontage, faire la manipulation inverse

↳ Outils :

- Clé de 4 (6 pans)
- Petit tournevis plat
- Clé 22/24
- Pince multiple



CARTER ELECTRIQUE

