



DEMONTAGE BLOC POMPE
MODELE B
AVEC FILTRE EXTERIEUR

I – CHANGEMENT DU FILTRE

- Retirer le tuyau à chaque extrémité du filtre (repère 18)
- Remplacer le filtre en remontant de la même manière
- Flèche vers le bas (repère 18)

II – NETTOYAGE DU GICLEUR

- Dévisser et enlever le gicleur (repère 8), le déboucher avec une aiguille

III – SEPARATION DES ELEMENTS

- Dévisser les 2 vis 6 pans (clé de 4), soulever le couvercle du bloc pompe (repère 16)
- Pour déboîter le tuyau (repère 19) : pousser le tuyau vers l'intérieur du coude, retenir la collerette et le sortir
- Sortir le dessus du bloc pompe (repère 1)

IV – CHANGEMENT DE LA POMPE

- Retirer les cosses électriques de la pompe (repères 11 et 12)
- Dévisser l'écrou du fil de masse (repère 13)
- Pour déboîter le tuyau : pousser le tuyau vers l'intérieur du coude, retenir la collerette et le sortir (repère 19)
- Sortir la pompe des deux supports en caoutchouc (repère 4)
- Au remontage, bien enfoncer les tuyaux dans les fixations (2 crans)

➔ **Outillage :**

- Clé de 4 (6 pans)
- Clé à pipe de 6



ECLATE POMPE

