




## CHANGEMENT DU TUYAU DU BLOC POMPE

### **Fuite au niveau du bloc pompe**

Dévisser les 2 vis de part et d'autre du bloc pompe

Séparer le bloc en plastique noir du couvercle en aluminium orange



Enlever les tuyaux et les coudes en plastique blanc

Mettre le tuyau fournis avec votre bac bloc pompe



Remonter le couvercle sur le bac noir, visser les 2 vis

**ATTENTION, UNE FOIS LES VIS EN BUTEE FAIRE ¼ DE TOUR UNIQUEMENT  
NE PAS SERRER TROP FORT, VOUS RISQUEZ DE CASSER LE BAC**