



Préconisation d'entretien préventif

Fréquence d'utilisation			
Entretien	Journalière	Hebdomadaire	Occasionnelle
Tous modèles (L,T, S et B)			
Démonter les axes de brosses	à chaque utilisation		
Nettoyer le bloc moteur	à chaque utilisation		
Changer la lame de récupération	1 mois	3 mois	6 mois
Inverser les brosses (Av <=> Ar)	1 mois	3 mois	6 mois
Changer les brosses	selon mesure carte de contrôle		
Changer les roulettes	18 mois	36 mois	selon usure
Révision	2 ans	3 ans	4 ans
Spécifique modèles T, S			
Vidanger le réservoir	à chaque utilisation		
Contrôler le flexible d'épandage	3 mois	6 mois	12 mois
Spécifique modèle B			
Purger la pompe	à chaque utilisation		
Nettoyer le gicleur	2 semaines	2 semaines	1 mois
Changer le filtre	1 mois	3 mois	6 mois

Ce tableau récapitule les principales actions pour entretenir et maintenir votre autolaveuse **rotowash** à son niveau de performance optimum.

Ces informations sont données à titre indicatif, elles peuvent varier en fonction du type d'utilisation de votre **rotowash** (type de sol, fréquence d'utilisation, chimie utilisée)

Pour toutes questions : 02 47 41 61 11 ou sav@rotowash.fr